

# 下置太阳能+采暖系统安全使用说明

## 一. SHC-76 控制器按键说明:

1	开关键	可开启或者关闭控制器;长按 3S 重新配网
2	模式键	按模式键切换夏季模式、采暖模式、节电采暖模式
3	加热键	按加热键开启辅助加热;长按 3 秒关闭恒温加热功能
4	循环键	按循环键开启采暖循环;长按循环键 3 秒开启集热循环
5	防冻键	按防冻键开启防冻排空功能
6	解冻键	按解冻键开启管道伴热带解冻功能
7	设置键	按设置键,进入设置功能
8	上、下键	进入设置后改变设置参数用;同时长按切换上水系统和非上水系统
9	温度/查询键	按温度查询键依次显示:水箱温度、太阳能集热器温度、管道温度、室内温度,长按 3s 恢复出厂设置;

## 二. SHC-76 控制系统操作说明:

1. 夏季使用生活热水,合上空开,系统默认为**夏季模式**,此模式下系统**自动运行**集热系统,为您提供生活热水,无需电加热长按“**加热**”键3秒进行关闭;
2. 夏季不用生活热水时,关闭空开,切记**遮盖遮阳网**,防止太阳能爆管;
3. 冬季采暖时,空开常合,温控器常开,按“**模式**”键,进入采暖模式或节电模式,系统自动运行,保证用户采暖;
4. 冬季短时间不用时,系统保持采暖模式,长按“**加热**”键手动关闭电加热,系统自动运行;
5. 冬季长时间不用时,将整个**系统排空**(包括末端散热),关闭空开;
6. **系统补水**:晚**8点到早6点**期间,观察水箱水位计,如水位不到**最高水位线**,从加水斗位置进行补水至**最高水位线**,特别注意**白天尽量不要补水**,如发现看不到水位需补水时靠水箱中部**最低水位线**,水位达到后即停止补水,白天系统通电正常运行时**严禁补水超过最低水位线**;
7. 室内暖风机手动或遥控控制,使用时按“**开关**”键开机,使用“**风速**”键可以调节风速,当条件达到设置参数时暖风机会自动进行运行工作;
8. 正常不采暖的房间关闭暖风机,适当关小**进出水口阀门**,但不能关死阀门;
9. 如白天停电,晚上排空时间电没来,需要用户打开手动排空阀,查看水箱**水位**不再上升,再关闭手动排空阀;

## 三. 系统使用注意事项:

<b>严禁高温补水</b>	晚上8点后观察水箱水位不足时,水箱加水斗进行补水	<b>严禁闭阀运行</b>	系统使用前检查阀门,除放水阀和备用阀门外其余全部打开
<b>严禁冬季断电</b>	冬季严禁系统断电,防止断电后系统出现冻裂、电器损坏等	<b>严禁私自改装</b>	用户不得私自更改、加装,系统参数已设置好,不要私自调节
<b>定期清洗集热管</b>	每隔1个月清洗太阳能真空管表面一次,保证真空管的吸热效率	<b>定期更换循环水</b>	每隔1个月清洗一次过滤器,2-3月更换系统循环水
<b>管道解冻</b>	如管道冻住不循环,先查找源头,室外管道按“解冻”键解冻	<b>手动排空</b>	采暖时晚上集热器水不排空,请您先手动排空,再联系售后处理

注:请严格按照此说明和产品说明书使用,否则视为您自动放弃享受售后服务的权利及承担因此造成的不良后果!